



Schnittstellenmodul

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15

94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 Fax +49 (0) 8542 / 168-90 e-mail info@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de

Inhalt

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Sicherheit Verwendete Zeichen Warnhinweise Hinweise zur CE-Kennzeichnung Bestimmungsgemäße Verwendung Bestimmungsgemäßes Umfeld	5 5 6 6 6
2. 2.1 2.2	Funktionsprinzip, Technische Daten Funktionsprinzip Technische Daten	7 7
3. 3.1 3.2 3.3	Lieferung Lieferumfang Download Lagerung	9 9 9 9 9
4. 4.1 4.2 4.3 4.4	Installation und Montage Montage des Schnittstellenmoduls. Anschlussklemmen. 4.2.1 Versorgungsspannung 4.2.2 Serielle Sensoranschlüsse 4.2.3 Leitungsabschluss serielle Schnittstelle Feldbus-Verkabelung. Anzeigeelemente, LED	10 10 11 12 13 14 15 16
5. 5.1 5.2	Inbetriebnahme Sensoren konfigurieren Baudrate und Sensorschnittstelle 5.2.1 Option 1: Modul Baugruppenparameter. 5.2.2 Option 2: TIA-Bausteine 5.2.3 Option 3: Direkter Zugriff auf das Objektverzeichnis.	17 17 17 17 17 17 18 18
5.3 5.4 5.5	Datenformat Objektverzeichnis Ablauf azyklische Daten Schreiben und Lesen	

5.6 5.7	Ablauf strukturierte Daten Schreiben30TIA Funktionsbausteine315.7.1Allgemein5.7.2Funktionsbausteine importieren5.7.3Funktionsbaustein ausführen3437
6.	Haftungsausschluss
7.	Service, Reparatur
8.	Außerbetriebnahme, Entsorgung40
Anh	ng
A 1	Optionales Zubehör
A 2	Werkseinstellung
A 3	Einbindung in TIA-Portal
A 4 A 4.2 A 4.2 A 4.4 A 4.4	Sensorwerte, Datenformat, Umrechnung 47 Allgemein 47 ACC5703 48 ACS7000 49 DT6120 51 IFC2421, IFC2422, IFC2451, IFC2461, IFC2471 52 ILD1220, ILD1320, ILD1420 53 ILD1750 54 ILD2300 56 ILD2300 56 ILR2250 57 INC5701 58 DTD, MSC7401, MSC7602, MSC7802 60 ODC2520 61 ODC2700 62
A 5	Cheat-Sheets

1. Sicherheit

Die Systemhandhabung setzt die Kenntnis der Betriebsanleitung voraus.

1.1 Verwendete Zeichen

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Bezeichnungen verwendet.

VORSICHT

Zeigt eine gefährliche Situation an, die zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen führt, falls diese nicht vermieden wird.

HINWEIS

Zeigt eine Situation an, die zu Sachschäden führen kann, falls diese nicht vermieden wird.

Zeigt eine ausführende Tätigkeit an.

Zeigt einen Anwendertipp an.

Messung Zeigt eine Hardware oder eine(n) Schaltfläche/Menüeintrag in der Software an.

1.2 Warnhinweise

Schließen Sie die Spannungsversorgung und das Anzeige-/Ausgabegerät nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an.

- > Verletzungsgefahr
- > Beschädigung oder Zerstörung des Schnittstellenmoduls

HINWEIS

- Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten.
- > Beschädigung oder Zerstörung des Schnittstellenmoduls

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Schnittstellenmodul.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

1.3 Hinweise zur CE-Kennzeichnung

CE-Kennzeichnung

Für das Schnittstellenmodul gilt:

- Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie 2011/65/EU

Produkte, die das CE-Kennzeichen tragen, erfüllen die Anforderungen der zitierten EU-Richtlinien und der jeweils anwendbaren harmonisierten europäischen Normen (EN). Das Messsystem ist ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich. Die EU-Konformitätserklärung und die technischen Unterlagen werden gemäß den EU-Richtlinien für die zuständigen

Behörden zur Verfügung gehalten.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

UKCA-Kennzeichnung

- SI 2016 No. 1091:2016-11-16
- SI 2012 No. 3032:2012-12-07

Produkte, die das UKCA-Kennzeichen tragen, erfüllen die Anforderungen der zitierten Richtlinien und der jeweils anwendbaren Normen. Das Messsystem ist ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich.

Die UKCA-Konformitätserklärung und die technischen Unterlagen werden gemäß der UKCA-Richtlinien für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten.

- Das Schnittstellenmodul IF2035-PROFINET ist f
 ür den Einsatz im Industriebereich konzipiert. Es wird eingesetzt zur Wandlung des MICRO-EPSILON internen Sensorprotokolls (RS485, RS422) auf PROFINET.
- Das IF2035-PROFINET darf nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Werte betrieben werden, siehe Kap. 2.2.
- Das IF2035-PROFINET ist so einzusetzen, dass bei Fehlfunktionen oder Totalausfall keine Personen gefährdet oder Maschinen und andere materielle Güter beschädigt werden.
- Bei sicherheitsbezogener Anwendung sind zusätzlich Vorkehrungen für die Sicherheit und zur Schadensverhütung zu treffen.

1.5 Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutzart:
- Temperaturbereich
 - Betrieb:
 - Lagerung:
- Luftfeuchtigkeit: 5 95 % (nicht kondensierend)

IP 20

0 ... +50 °C

-20 ... +70 °C

- Umgebungsdruck: Atmosphärendruck

2. Funktionsprinzip, Technische Daten

2.1 Funktionsprinzip

Das IF2035-PROFINET Schnittstellenmodul dient zur Wandlung des Micro-Epsilon internen Sensorprotokolls (RS485 oder RS422) auf PROFINET IO.

Merkmale:

- Synchronisationsausgang, LED Statusanzeige
- PROFINET-Schnittstelle
- Hutschienengehäuse

Je nach verwendeter Schnittstelle können ein Sensor (bei RS422) oder mehrere Sensoren (bei RS485) über ein Modul angebunden werden.

2.2 Technische Daten

Modell	IF2035-EtherCAT	IF2035-PROFINET	IF2035-EIP	
Geschwindigkeit ¹	0,25 ms	1 ms, 0,5 ms (IRT)	1 ms	
Versorgungsspannung		9 36 VDC		
Leistungsaufnahme	ca. 1,25 W bei 24 VDC (ohne Sensor)			
Digitale Schnittstelle	RS422, RS485 (mit Micro-Epsilon spezi- fischem Datenprotokoll), Baudrate 9600 Baud 4 MBaud, EtherCAT	RS422, RS485 (mit Micro-Epsilon spezi- fischem Datenprotokoll), Baudrate 9600 Baud 4 MBaud, PROFINET	RS422, RS485 (mit Micro-Epsilon spezi- fischem Datenprotokoll), Baudrate 9600 Baud 4 MBaud, EtherNet/IP	
Digitalausgang	Digitalausgang Synchronisation (TTL, HTL) für RS422-Sensoren			
Anschluss	2 x RJ45 für Feldbus, 4 Schraubklemmen für Sensoranschluss und Spannungsversorgung			
Montage	DIN-Hutschiene 35 mm			

¹⁾ entspricht der Mindestzykluszeit

Modell		IF2035-EtherCAT	IF2035-PROFINET	IF2035-EIP			
Tanan anatumb anaiah	Lagerung		-20 70°C				
Temperaturbereich	Betrieb	0 50 °C					
Luftfeuchtigkeit		5 %	RH 95 % RH (nicht kondensie	rend)			
Schock (DIN EN 60068-2-	-27)	5 g, 6 ms, 10	00 Schocks, 3 Achsen in jeweils	2 Richtungen			
Vibration (DIN EN 60068-	2-6)	2 g, sinusförmige	Anregung mit 50 2000 Hz, 10	Zyklen, 3 Achsen			
Schutzart (DIN EN 60529))		IP20				
	RS485	ine	inertialSENSOR: ACC5703, INC5701; capaNCDT 6120; induSENSOR MSC7401, MSC7602, MSC7802, DTD				
Kompatibilität	RS422	optoNCDT 1220, 1320, 1420, 1750, 1900, 2300; confocalDT 242x, 246x; interferoMETER IMS5400-TH, IMS5400-DS, IMS5600-DS; colorCONTROL ACS7000, MFAx; optoCONTROL 2520; 2700 optoNCDT ILR2250					
Bedien- und Anzeigeelemente		4 Status-LEDs (System, Status, RUN, ERR)	4 Status-LEDs (System, Status, COM0, COM1)	4 Status-LEDs (System, Status, NS, MS)			
Besondere Merkmale ²		EtherCAT konform 2.3.0.0 / Software-Einbindung in SPS: ESI-DateiZertifizierung: PNIO V2.43 / Software-Einbindung in SPS: Software-Einbindung in SPS: Software-Einbindung in SPS: EDS-DateiZertifizierung: CT-19.1 Software-Einbindung in SPS: Software-Einbindung in SPS: Software-Einbindung in SPS: EDS-Datei					
Gewicht		ca. 120 g					

²⁾ zum Download verfügbar auf Micro-Epsilon Webseite

3. Lieferung

3.1 Lieferumfang

- 1 IF2035-PROFINET Schnittstellenmodul
- 1 Montageanleitung
- Nehmen Sie die Teile des Schnittstellenmoduls vorsichtig aus der Verpackung und transportieren Sie sie so weiter, dass keine Beschädigungen auftreten können.
- Prüfen Sie die Lieferung nach dem Auspacken sofort auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- E Wenden Sie sich bitte bei Schäden oder Unvollständigkeit sofort an den Hersteller oder Lieferanten.

3.2 Download

GSDML-Datei, erhältlich unter https://www.micro-epsilon.de/service/download/

TIA-Funktionsbausteine zur einfacheren Konfiguration, erhältlich unter https://www.micro-epsilon.de/service/download/

3.3 Lagerung

Temperaturbereich Lager:-20 ... +70 °CLuftfeuchtigkeit:5 - 95 % (nicht kondensierend)

4. Installation und Montage

Achten Sie bei der Montage und im Betrieb auf sorgsame Behandlung.





Abb. 1 Maßzeichnung IF2035-PROFINET, Abmessungen in mm IF2035-PROFINET



Abb. 2 Klemmen Schnittstellenmodul

1) Intern mit Versorgungsmasse verbunden

2) Bei größerem Abstand zwischen IF2035-PROFINET und Sensor/Controller ist evtl. eine separate Versorgung für den Sensor/Controller empfehlenswert.

4.2.1 Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung wird von der Versorgungsbuchse (Klemme 1) zur Sensorbuchse (Klemme 2) durchgeschleift, d. h. die Versorgungsspannung muss der des Sensors entsprechen. Die positive Spannung muss zwischen 9 V und 36 V liegen.

▶ Verbinden Sie die Eingänge V+ und ⊥ an Klemme 1 mit einer Spannungsversorgung. Maximale Leitungslänge 3 m.

Die Spannungsversorgung muss der des angeschlossenen Sensors entsprechen, da diese intern durchgeschleift wird.

MICRO-EPSILON empfiehlt die Verwendung des optional erhältlichen Netzteils PS2020,

Eingang 100 - 240 VAC, Ausgang 24 VDC/2,5 A, siehe Kap. A 1.



Abb. 3 Schnittstellenmodul mit optionalem Netzteil PS2020

Bei einem größeren Abstand zwischen IF2035-PROFINET und angeschlossenem Sensor/Controller empfiehlt Micro-Epsilon eine separate Versorgung für den Sensor/ Controller zu verwenden.



Abb. 4 Optionale Verdrahtung der Versorgungsspannung an der Rückseite der Klemme 4.2.2



Serielle Sensoranschlüsse

Kabel	Sensor/Controller
CAB-M9-5P-St-ge; xm-PVC-RS422	ACS7000
SC2471-x/RS422/OE	IFC242x, IFC246x
Direct or PCF1420-x/I/U	ILD1x20
PC1700-x/OE	ILD1750
 PC1900-x/OE	ILD1900
PC2300-x/OE	II D2300
PC2250-x	IL B2250
PC/SC2520-x	ODC2520
PCSC2700-x	ODC2700
SC2471-x/RS422/OE	
CAB-M12-8P-St-ge; xm-PUR; offen	MFA-x

Die Kabellänge zwischen IF2035-PROFINET und Sensor/Controller beträgt maximal 10 m. Bei den Sensoren ACC5703 und INC5701 ist wegen des Kabels PCx/8-M12 eine Sensorversorgung ausschließlich über das IF2035-PROFINET möglich.

Abb. 5 Anschlussbeispiele für das IF2035-PROFINET



Abb. 6 Anschluss einer MSC7602 mit MSC7602-Steckersatz IF2035-PROFINET

IF2035-PROFINET	Sensor/Controller				
RS422					
T+	R+				
Τ-	R -				
R+	T+				
R -	Τ-				
\perp	Kabelschirm				
RS485					
Α	A				
В	В				
<u> </u>	Kabelschirm				

Abb. 7 Verdrahtungsvorschrift für Verbindungen mit RS485 oder RS422

4.2.3 Leitungsabschluss serielle Schnittstelle

Achten Sie bei einem RS485-Bus bzw. RS422-Bus auf einen korrekten Leitungsabschluss!

Wir empfehlen einen Abschlusswiderstand von 120 Ohm zwischen den Signalleitungen sowohl am Busanfang und -ende. Das IF2035-PROFINET arbeitet als Master für beide Schnittstellen; intern ist bereits ein Abschlusswiderstand von 120 Ohm fest verbaut. Das IF2035-PROFINET sollte sich am Busanfang befinden.





Abb. 8 Leitungsabschluss RS485, n = max. 16 Slaves



4.3 Feldbus-Verkabelung

Bei der Verkabelung wird der Kanal 0 des IO-Controllers mit einem Port des ersten IO-Devices (Slave-Geräts) verbunden. Der zweite Port des ersten Slave-Geräts wird wiederum mit dem Port des folgenden Slave-Geräts verbunden, usw. Ein Port des letzten Slave-Geräts und Kanal 1 des Master-Geräts bleiben ungenutzt.



Abb. 10 Verkabelung im PROFINET IO Netzwerk

Optional: Durch eine zusätzliche Redundanz-Verbindung (MRP = Media Redundancy Protocol) zwischen dem Ausgangs-Port des letzten Slave-Geräts und Kanal 1 des IO-Controllers erzielen Sie eine höhere Ausfallsicherheit des Netzwerks. Die IF2035 kann als Client in einem MRP-Ring teilnehmen, kann den Ring allerdings nicht verwalten. Für die Ringfunktionalität müssen alle Teilnehmer als Teilnehmer des Rings konfiguriert werden.

4.4 Anzeigeelemente, LED

LED	Farbe / Zustand			Bedeutung
SYSTEM	*	grün	Ein	Kain Fahler
STATUS	*	grün	Ein	Kein Feiner
SYSTEM	✻	grün	Ein	Error stage 1:
STATUS	**	rot/grün	Ein, bis FW 1.1.1	Serieller Verbindungsfehler, Write/Read an falschen Objekt Index
	0		Aus, ab FW 1.1.1	White/Head an laschen Objekt-Index
SYSTEM	*	grün	Ein	Error stage 2:
STATUS	*	rot	Ein	Kritischer Fehler, z. B. keinen kompatiblen Sensor mit ME-Bus gefunden
SYSTEM	×-	rot	Ein	Error stage 3:
STATUS	*	rot	Ein	Hardware-Fehler
	0		Aus	Kein Fehler
СОМ 0	X	rot	Blinken (1 Hz, 3 s)	DCP-Signal-Service wird über den Bus ausgelöst.
	*	rot	Ein	Watchdog Time-out; Channel-, Generische oder Erweiterte Diagnose liegen vor; Systemfehler
	0		Aus	Kein Fehler
COM 1	X	rot	Blinken (2 Hz)	Kein Datenaustausch
	*	rot	Ein	Keine Konfiguration; oder langsame physikalische Verbindung; oder keine physikalische Verbindung



5. Inbetriebnahme

5.1 Sensoren konfigurieren

Für den Betrieb am IF2035 muss der verwendete Sensor korrekt konfiguriert werden. Micro-Epsilon empfiehlt, die Grundkonfiguration des Sensors über dessen Webinterface vorzunehmen. Anpassungen der Konfiguration können später auch über Feldbus erfolgen. Details zur Konfiguration des Sensors entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors.

5.2 Baudrate und Sensorschnittstelle

Die IF2035-PROFINET muss auf die verwendete Schnittstelle und die Baudrate des Sensors eingestellt werden. Die Konfiguration der Baudrate und Sensorschnittstelle kann auf verschiedene Arten erfolgen.

Sensor/Controller	Baudrate [Baud]	RS485	RS422
ACC5703	230400	•	
ACS7000	230400		•
DT6120	230400	•	
DTD	256000	•	
IFC242x, IFC246x	115200		•
ILD1220, ILD1320	921600		•
ILD1420	921600		•
ILD1750, ILD1900	921600		•

Sensor/Controller	Baudrate [Baud]	RS485	RS422
ILD2300	921600 ¹		•
ILR2250	115200		•
IMS5400-TH, IMS5x00-DS	115000		•
INC5701	230400	•	
MFAx	115200		•
MSC7401, MSC7x02	256000	•	
ODC2520	115200		•
ODC2700	921600		•

Abb. 12 Baudrate (Werkseinstellung) der anzuschließenden Sensoren bzw. Controller

5.2.1 Option 1: Modul Baugruppenparameter

Nach der Auswahl eines Eingangsmoduls kann das IF2035-PROFINET über die dazugehörigen Baugruppenparameter konfiguriert werden.

Wählen Sie Baudrate und Schnittstelle wie benötigt aus, siehe Kap. 5.7.4.

1) Ab Werk ist der ILD2300 auf 691,2 kBaud eingestellt. Erhöhen Sie im Sensor die Baudrate auf 921,6 kBaud.

5.2.2 Option 2: TIA-Bausteine

Das Download-Paket mit der GSDML-Datei enthält vorgefertigte Funktionsbausteine, die einen einfachen Zugriff auf die Optionen des IF2035-PROFINET erlauben.

Wählen Sie den Baustein IF203x BaudrateInterface und übergeben Sie die Parameter, siehe Kap. 5.7.3.

5.2.3 Option 3: Direkter Zugriff auf das Objektverzeichnis

Benutzen Sie den Funktionsbaustein WRREC_DB, um die gewünschte Baudrate und die Sensorschnittstelle an den IF2035-PROFINET zu senden, siehe Kap. 5.5.

5.3 Datenformat

Alle Konfigurations-Parameter und Daten werden im Little-Endian-Format übertragen.

Sensoren/Controller mit RS485: die zyklischen Daten werden unverändert, d. h. als Binärblock wie vom Sensor beschrieben und geliefert, über den Feldbus übertragen. Den Aufbau des Datenblocks entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Sensors.

Sensoren/Controller mit RS422: die zyklischen Daten werden dekodiert, d. h. den 3 Bytes wird ein 4. Byte angefügt und dann übertragen. Welche Sensorsignale zur Übertragung ausgewählt sind sowie deren Reihenfolge, können Sie dem Webinterface des Sensors entnehmen.

Sensor (RS422)		IF2035 🕞	Ρ	LC I/O Area
	Header	Timestamp (int, unsigned, 32 bit) "12345" > 0x00003039		0x39 0x30 0x00 0x00
	-sn	Error Code		0x01
	Stat	(int, unsigned, 32 bit)		0x00 0x00
		"1" > 0x0000001		0x00
- L-Byte 00000001				0x01
<u>M-Byte 01001100</u>	Valu	Value 1: 001010 001100 000001		0xA3
B H-Byte 11001010	vaiu		/	0x00
				0x00
				0x2A
0 M-Byte 0100000	Valu	Value 2: 111111 000000 101010		0xF0
H-Byte 10111111			/	0x03
				0x00
010				

Abb. 13 Interpretation der RS422-Sensordaten in der IF2035-PROFINET

5.4 Objektverzeichnis

Index	Subindex	ex Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung
0x2000	0	Uint8	RW	Select sensor	\checkmark		Adresse des gegenwärtig ausgewählten Sensors
0x2001	0	Uint8[32]	R	Sensor addresses	\checkmark		Zeigt Adressliste der verfügbaren Sensoren

0x2010	0	Uint32[64]	R	Device error log	\checkmark	\checkmark	Liest die letzten 32 Fehlercodes mit Zeitstempel aus
0x2020	0	Uint32	RW	Baudrate	\checkmark	\checkmark	Baudrate des IF2035
0x2021	0	Uint8	RW	Minimum cycle time	\checkmark	\checkmark	Minimale Zeit eins Kommunikationszyklus in ms, Zyk- luszeit = 0: verwende geschätzte Zeit
0x2023	0	Uint8	RW	Serial sensor inter- face	\checkmark	V	0: RS485, 1: Reserviert, 2: ASCII + RS422 3: 32 Bit ASCII + RS422
0x2024	0	Uint8	W	Clear device config	\checkmark	\checkmark	Ein Byte löscht Einstellungen aus Flash, Einstellungen sind bis zum Neustart noch im RAM enthalten
0x2025	0	Uint8	W	Clear sensor config	\checkmark		Ein Byte löscht Einstellungen aus Flash, Einstellungen sind bis zum Neustart noch im RAM enthalten
0x2026	0	Uint8	W	Reset device		\checkmark	Ein Byte führt Reset aus
0x2027	0	Uint8	RW	enable/disable HTTL Sync	V	\checkmark	0: Deaktviere HTTL-Synchronisation 1: Aktiviere HTTL-Synchronisation

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung
0x2210				Device Info	V		Block aktueller Sensor auslesen
	0	Uint8	R	Number of objects			
	1	Uint8	R	Block version			Blockversion
	2	Uint8	R	Endianness			Endian
	3	Uint16	R	Software version			Software Version
	4	Int32	R	Article number			Artikelnummer
	5	Int32	R	Option			Option
	6	Int32	R	Batch number			Charge
	7	Int32	R	Serial number			Seriennummer
	8	Uint8	R	Change index			Änderungsindex
	9	Uint8	R	Calibration day			Kalibrierung Tag
	10	Uint8	R	Calibration month			Kalibrierung Monat
	11	Uint8	R	Calibration year			Kalibrierung Jahr
	12	Uint16	R	Calibration software version			Kalibrierung Softwareversion
	13	Uint16	R	Test software version			
	14	Uint8	R	Test hour			
	15	Uint8	R	Test day			
	16	Uint8	R	Test month			
	17	Uint8	R	Test year			
	18	Int32	R	Article number circuit board			
	19	Int32	R	Serial number circuit board			
	20 Uint8[32] R Name						
	21 Uint8 R Sensor/channel count						
22 Uint8 R Protocol block count				Protocol block count			
	23 Uint8[164] R Protocol blocks						

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	2 Beschreibung							
0x2213				Diagnostic block	\checkmark		RS485 Diagnose Block abfragen (falls vorhanden)							
	0	Uint8		Number of objects										
	1	Uint8	RW	Page index to read			Durch Indexangabe lässt sich durch die vorhan- denen Pages blättern							
	2	Uint8	R	Number of pages										
	3	Uint8	R	Diagnose type										
	4	Uint8[235]	R	String page			Diagnosemeldung							

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung
0x2220				Sensor block			Sensorinformation abfragen
	0	Uint8	R	Number of objects			
	1	Uint8	RW	Block index offset			Durch das Offset lässt sich durch die vorhande- nen Sensorblöcke blättern [00x1F]
	2	Uint8	RW	Page index to read			Durch Indexangabe lässt sich durch die vorhan- denen Pages blättern
	3	Uint8	R	Number of pages			Anzahl Pages Max
	4	Uint8	R	Measurement unit			Einheit des Signals
	5	Int32	R	Article number			Artikelnummer
	6	Int32	R	Option			Option
	7	Int32	R	Charge			Charge
	8	Int32	R	Serial number			Seriennummer
	9	Float	R	Nominal measuring range			Nenn-Messbereich
	10	Float	R	Nominal offset			Nenn-Offset
	11	Float	R	Current measuring range			Ist-Messbereich
	12	Float	R	Current offset			Ist-Offset
	13	Uint8[32]	R	Target material			Targetmaterial
	14 Uint8[32] R Sensor-/channel name						Sensor-/Kanalbezeichnung
15 uint8 R Extension length							Länge Blockerweiterung
16 uint8[138] R Extension							

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung
0x2501				Parameter Info	V		Konfigurationsparameter abfragen, z. B. Belichtungs- zeit Sensor, über Subindex 1 anfordern, Schnittstelle konfigurieren mit den Objekten 0x2510 bis 0x2540
	0	Uint8	R	Number of Objects			
	1	Uint16	RW	Parameter ID			Die verfügbaren Parameter IDs sowie deren Typ ent- nehmen Sie bitte der Dokumentation des Sensors
	2	Uint8[14]	R	Name			
	3	Uint8[8] R		Unit			
	4	Uint8[8] R		Туре			

0x2510				Float parameter	\checkmark	Float-Parameter lesen bzw. schreiben
	0	Uint8		Number of Objects		
	1	Uint16	RW	Parameter ID		Die verfügbaren Parameter IDs sowie deren Typ ent- nehmen Sie bitte der Dokumentation des Sensors
	2	Uint8	RW	Reserved		
	3	Float	RW	Value		Wert
	4	Uint8[14]	R	Name		Bezeichnung
	5	Uint8[8]	R	Unit		Einheit als String
	6	Float	R	Min		
	7	Float	R	Мах		

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung
0x2520				Int Parameter	\checkmark		Integer-Parameter lesen bzw. schreiben
	0	Uint8		Number of objects			
	1	Uint16	RW	Parameter ID			Die verfügbaren Parameter IDs sowie deren Typ ent- nehmen Sie bitte der Dokumentation des Sensors
	2	Uint8	RW	Reserved			
	3	Int32	RW	Value			Wert
	4	Uint8[14]	R	Name			Bezeichnung
	5	Uint8[8]	R	Unit			Einheit als String
	6	Int32	R	Min			
	7	Int32 R		Max			

0x2530				Uint Parameter	\checkmark	Unsigned Integer Parameter lesen bzw. schreiben
	0	Uint8		Number of objects		
	1	Uint16	RW	Parameter ID		Die verfügbaren Parameter IDs sowie deren Typ ent- nehmen Sie bitte der Dokumentation des Sensors
	2	Uint8	RW	Reserved		
	3	Uint32	RW	Value		Wert
	4	Uint8[14]	R	Name		Bezeichnung
	5	Uint8[8]	R	Unit		Einheit als String
	6	Uint32	R	Min		
	7	Uint32	R	Мах		

Index	Subindex	Data type		Name	RS485	RS422	Beschreibung						
0x2540				String Parameter	\checkmark		String Parameter lesen bzw. schreiben						
	0	Uint8		Number of objects									
	1	Uint16 RW		Parameter ID			Die verfügbaren Parameter IDs sowie deren Typ entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Sensors						
	2 Uint8 RW Reserved		Reserved										
	3	Uint8[246]	RW	Value			Wert						
4 U		Uint8[14]	R	Name			Bezeichnung						

0x2600				RS422 ASCII Access	\checkmark	RS422 Kommando
	1	Uint8[128]	RW	Send Cmd		Puffer für ein 128 Zeichen langes ASCII Komman- do, Terminierung mit '\n' bzw. 0x0A
	2	Uint8[896]	R	Cmd answer		Antwort vom Sensor ohne Kürzungen z. B. Line feed; bei Pufferüberschreitung z. B. PRINT ALL wird abgeschnitten

5.5 Ablauf azyklische Daten Schreiben und Lesen

Ermitteln Sie die Hardware-Kennung (ID) des Moduls. Wechseln Sie dazu in den Reiter Allgemein > PROFINET-Schnittstelle > Erweiterte Optionen.

Im nebenstehenden Beispiel erhalten Sie als Wert 273.

Auf der SPS wird ${\tt WRREC_DB}$ mit den Eingangsparametern (:=) aufgerufen.

REQ // Starte Ausführung

ID // Hardware-ID des angesprochenen Zielgerätes

INDEX // Zieladresse im Objektverzeichnis

LEN // Länge des zu schreibenden Binärdatenblocks

RECORD // Nutzdaten zum Schreiben

RECORD, VALID, BUSY, ERROR, STATUS und LEN enthalten Rückgabeparameter (=>), über die der Erfolg oder Fortschritt des Schreibbefehls festgestellt werden kann.





Abb. 14 Schreibbefehl der SPS mit 8 Byte Vorspann zum Einschalten der Laserlichtquelle am Sensor

IF2035-PROFINET

REQ :=

INDEX :=

RECORD :=

DONE =>

ERROR =>

1 FN :=

ID :=

Der Schreib- und Lesebefehl, siehe Abb. 15, gehören zusammen. Erst wird der Schreibbefehl WRREC ausgeführt, mit dem der Befehl an das IF2035 geschickt wird. Dieses leitet den Befehl weiter an den Sensor. Die Antwort vom Sensor merkt sich das IF2035 sofort in einem Puffer. Auf der SPS wird RDREC ausgeführt und somit der letzte Befehl und der Antwortpuffer gleichzeitig zurückgelesen; die Antwort vom IF2035 wird im RECORD-Puffer gespeichert.

Antwort abholen.

Diese Abfolge ist eine Reaktion auf den vorangegangenen Schreibbefehl, siehe Abb. 14.

	RDREC_	DB												
REQ :=	1 → 0	Enable-Flag	1											
ID :=	273	HW-ID												
INDEX :=	0x2600	Objekt Index												
LEN :=	12	Data Length		_	_								_	
RECORD =>			'L'	' ' A	' 'S'	'E'	'R'	'P'	'O'	'W'	0x20	'O'	'N'	0x0/
VALID =>														
BUSY =>														
ERROR =>	Status	Result Output												
STATUS =>														
LEN =>														

Abb. 15 Lesebefehl der SPS

Die folgenden Beispiele zeigen das Abschalten der Laserlichtquelle am Sensor.

	WRRE	C_DB								С	orr	ma	and	: "L	AS	ER	RPO	W C	DFF	\n"
REQ :=	1 → 0	Enable-Flag							'L'	'A'	'S'	'E'	'R'	'P'	'O'	'W'	0x20	'O'	'F'	'F' 0x0A
ID :=	273	HW-ID																		
INDEX :=	0x2600	Objekt Index													↓					
LEN :=	21	8 Byte + Data Length		١	Nrit	e-H	eac	der (8 Byte)		С	or	Ima	and	: "L	AS	ER	RPO	W C	DFF	\n"
RECORD :=				0	0 (0x01	0	0x0d 0 0 0	'L'	'A'	'S'	'E'	'R'	'P'	'O'	'W'	0x20) 'O'	'F'	'F' 0x0A
DONE =>			Λ	_	-		_	E)												
BUSY =>	Statu	is/Result Output	$ \rangle$	VeC	Vec	dex	Vec	ang 32-L												
ERROR =>			$ \rangle$	ser	ser	lbin	sel	NT()												
STATUS =>				R	R	SL	Å	Da (UII												

Abb. 16 Schreibbefehl der SPS mit 8 Byte Vorspann zum Ausschalten der Laserlichtquelle am Sensor

RDREC_DB															
REQ :=	1 → 0	Enable-Flag	1												
ID :=	273 HW-ID														
INDEX :=	0x2600	Objekt Index]												
LEN :=	13	Data Length												_	
RECORD =>			'L'	'A'	'S'	'E'	'R'	'P'	'O'	'W'	0x20	'O'	'F'	'F'	0x0A
VALID =>															
BUSY =>															
ERROR =>	Status	Result Output													
STATUS =>	Olalus	Status/Result Output													
LEN =>															

Abb. 17 Lesebefehl der SPS, Laserlichtquelle am Sensor ausschalten

5.6 Ablauf strukturierte Daten Schreiben

	WRREC_DB														
REQ :=	1 → 0	Enable-Flag													
ID :=	273	HW-ID													
INDEX :=	0x2530	Objekt Index													
LEN :=	15 8Byte + Data Length			Write-Header (8 Byte) PARAMID: 760, VALUI						/ALUE	E: 999				
RECORD :=		r		0	0 0x0	1 0	0x07 (0 0 0	0xF8	0x02	0x00	0xE7	0x03	0x00	0x00
DONE =>		Status/Result Output						Â	00						
BUSY =>	Statue			ved	dex	ved	ength	2-LE	D 76		rved		666		
ERROR =>	Status			eser	ubin	eser	ata le	NT3	am		ese		alue		
STATUS =>					r v	Ř	Da	IN)	Par		Ľ		>		

Abb. 18 Schreibbefehl mit Daten von SPS an das IF2035-PROFINET

5.7 TIA Funktionsbausteine

5.7.1 Allgemein

Sie haben die Möglichkeit, Ihre IF2035-PROFINET über S7 mittels einiger Funktionsbausteine zu konfigurieren. Diese decken Kernfunktionen ab, die für alle kompatiblen Micro-Epsilon Sensoren genutzt werden können.

Die Bausteine stehen Ihnen unverschlüsselt zur Verfügung, sodass Sie den Code ("Structured Control Language") einsehen und als Vorlage für Ihre eigenen Programme verwenden können. Die Funktionsbausteine werden zusammen mit der GSDML-Datei zur Verfügung gestellt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Konfigurationsbeispiele inkl. der Registeradressen im Hex-Format.

- IF203x_BaudrateInterface: R/W Sensorschnittstelle (0x2023) und Baudrate (0x2020)
- IF203x_HTTL-Debug: R/W Umschalten zwischen HTL/TTL (0x2027)
- IF203x_MEB_floatparam: R/W Sensorparameter vom Typ Float (0x2510)
- IF203x_MEB_intparam: R/W Sensorparameter vom Typ Int (0x2520)
- IF203x_MEB_uintparam: R/W Sensorparameter vom Typ UInt (0x2530)
- IF203x_Reset: W IF2035-PROFINET- (0x2024) bzw. Sensorkonfiguration (0x2025) löschen und Neustart ausführen (0x2026)
- IF203x_SelectSensor: R/W Sensorauswahl (0x2000) und R Sensorliste (0x2001)

Jedem Funktionsbaustein muss die device_id des angeschlossenen Sensors oder Controllers übergeben werden. Ein Trigger auf TRUE für einen Programmzyklus löst die gewünschte Aktion aus, ein Rread-Kommando hat Priorität vor einem Write-Kommando, deren Ende durch done = TRUE signalisiert wird. Ein status != 0 zeigt einen Fehler beim Senden bzw. Empfangen der Daten an. Bei reset_after_write = TRUE wird die IF2035-PROFINET nach erfolgreicher Konfiguration neu gestartet,

damit die vorgenommenen Änderungen sofort wirksam werden.

5.7.2 Funktionsbausteine importieren

Gehen Sie in die Projektnavigation. Folgen Sie in Ihrer SPS dem Pfad Externe Quellen > Neue externe Datei hinzufügen. Ein Doppelklick auf letzteres öffnet ein Dialogfenster.

Wählen Sie nun den Pfad für die Quelldatei IF2035_FBs.scl aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.

Die Datei befindet sich nun im Ordner Externe Quellen. Die Funktionsbausteine müssen nun zu den Programmbausteinen transferiert werden.

Öffnen Sie per Rechtsklick auf die Datei das Kontextmenü und wählen Sie dort die Funktion Bausteine aus Quelle generieren aus. Bestätigen Sie die ggf. erscheinende Meldung, dass bestehende Blöcke überschrieben werden.





Die erzeugten Funktionsbausteine stehen Ihnen nun im Ordner Programmbausteine zur Verfügung. Sie können das Ergebnis der Generierung auch im Inspektorfenster auf der Registertab Info > Kompilieren einsehen. Beachten Sie, dass sich diese Meldungen auf die Quelldatei beziehen.

File Technologieobjekte		
🔻 🌆 Externe Quellen		
Neue externe Da	ei hi	
IF2035_FBs.scl	Öffnen	
PLC-Variablen	¥ Ausschneiden	Stro+X
Beobachtungs- und	Kopieren	Strg+C
) 🙀 Online-Sicherunger	🛅 Einfügen	Strg+V
Traces	🗙 Löschen	Entf
Geräte-Proxy-Daten	Umbenennen	F2
22 Programminformati	🝠 Online verbinden	Strg+K
PLC-Meldetextlisten	Online-Verbindung trennen	Strg+M
Dezentrale Peripher	Simulation starten Str	g+Shift+X
🕨 🔙 Nicht gruppierte Gerät	🙀 Projekt durchsuchen	Strg+F
Security-Einstellungen	Bausteine aus Quelle generi	eren
Gemeinsame Daten	X ² Querverweise	F11

5.7.3 Funktionsbaustein ausführen

Wählen Sie in der Projektnavigation den Ordner Programmbausteine Ihrer CPU und klicken danach auf Neuen Baustein hinzufügen, um einen globalen Datenbaustein anzulegen.

Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die Option Datenbaustein und ändern Sie den Namen, wenn nötig. Wählen Sie als Typ Global-DB. Aktivieren Sie das Häkchen Neu hinzufügen und öffnen, sofern dies nicht automatisch der Fall sein sollte. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.



Der Datenbaustein wird automatisch angezeigt.

Legen Sie nun, abhängig vom Funktionsbaustein, die notwendigen Variablen an.

Der Startwert ist jener Wert, mit dem der Datenbaustein in den Arbeitsspeicher der CPU geladen wird.

🚬 Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Projekt speichern (links oben in der Funktionsleiste).

Ve	/ertriebTraining1 → PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly] → Programmbausteine → IF2030_gDB [DB7]									
1	学 🔮 🐛 🌄 는 😤 Aktualwerte behalten 🔒 Momentaufnahme 🦄 🧠 Momentaufnahmen in Startwerte kopieren 🏽 🥵 🏌									
	IF2	030_gDB								
-		Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Kommentar
1	-0	▼ Static								
2	-	ILD1420_Modul_id	HW_IO	273						
3	-	 ILD1420_Interface 	Byte	16#2						
4	-00	ILD1420_Baudrate	DInt	921600						
5		 ILD1420_Baudrate_st 	Bool	false						
6		 ILD1420_Baudrate_wr 	Bool	false						
7	-00	ILD1420_Baudrate_st	DWord	16#0						
8		ILD1420_Baudrate_d	Bool	false						

Achten Sie darauf, die richtigen Datentypen zu verwenden. Sie müssen die globalen Variablen mit jenen des Funktionsbausteins korrekt verknüpfen.

Damit ein Funktionsbaustein bearbeitet wird, muss er im Programm aufgerufen werden.

Öffnen Sie den Organisationsbaustein Main [OB1] mit einem Doppelklick. Markieren Sie Ihren Funktionsbaustein und ziehen Sie diesen in das Programm des vorhin geöffneten Organisationsbausteins.

• Der Aufruf muss nicht zwingend über das Hauptprogramm OB1 erfolgen, welches stets standardmäßig von der CPU bearbeitet wird.





Unter Inspektorfenster > Info > Übersetzen wird anschließend angezeigt, welche Bausteine erfolgreich übersetzt werden konnten.

Nach erfolgreichem Übersetzen kann die gesamte Steuerung mit dem erstellten Programm inklusive der Hardwarekonfiguration über die Symbolschaltfläche Laden in Gerät geladen werden.

IF2035-PROFINET

5.7.4 Modul Baugruppenparameter

Grundeinstellungen können Sie über die Oberfläche des TIA-Portals vornehmen. Gehen Sie wie folgt vor, um das IF2035-PROFINET anhand weniger, grundlegender Parameter zu konfigurieren.

Wählen Sie im Hardware-Katalog das Ausgangsmodul Grundeinstellungen und platzieren Sie dieses an der nächsten freien Stelle der Geräteübersicht.

Das Eingangsmodul muss vor dem Modul Grundeinstellungen stehen.

Doppelklicken Sie auf das Modul in der Geräteübersicht. Navigieren Sie im Inspektorfenster zum Reiter Eigenschaften > Allgemein > Baugruppenparameter.

F Topologiesicht	Netzsicht 🔐 Gerätesicht					Optionen					
Geräteübersicht							1				
Modul		Baugr	Steck	E	-	✓ Katalog					
▼ mylFDemo		0	0		^	⊲uchen>	il in				
PN-IO		0	0 X1		=	Filter	2 6				
		0	1		100						
		0	2			- Modul					
		0	3								
		0	4			Crundeinstellung					
		0	5			Grundeinstellung	gen				
		0	6			128 Bite Eingan	-				
		0	7			1404 Bide Eingen	9				
		0	8			1+2+ Byte Einga	ng				

Abb. 19 Das Modul Grundeinstellungen im Hardware-Katalog

Nehmen Sie die benötigten Einstellungen, z. B. Baudrate, Sensorinterface, vor. Aktivieren Sie Einstellungen mit dem Parameter Init-Config.

Details dazu finden Sie im Abschnitt Baudrate und Schnittstelle, siehe Kap. 5.2.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch einen
 Klick auf die Schaltfläche Projekt speichern
 Projekt speichern (links oben in der Funktionsleiste).

Sie können nun die Einstellungen in die CPU laden.

Wählen Sie Ihr S7-Gerät im Arbeitsfenster aus, sofern dies nicht der Fall ist, und klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Laden in Gerät in der Funktionsleiste.

Führen Sie einen Neustart der IF2035-PROFINET aus, damit die Änderungen wirksam werden!

asic Configuration_1 [B	asic Configuration] 🔯 Eigenschaften 🛛 🗓 Info 🖳 Diagnose 📰 🗄 🤜
Allgemein IO-Vari	ablen Systemkonstanten Texte
Allgemein Baugruppenparameter	Baugruppenparameter
HW-Kennung	Baudrate Wandler
	Setzt die Baudrate des Schnittstellenwandlers - Neus 4 MBaud
	Minimale Zykluszeit
	Minimale Dauer eines Sensorzyklus in MS: 0
	Bevorzugte Sensordatenmenge
	Anzahl Bytes pro Sensordatenframe: 0
	Sensor Interface
•	Sensor Interface: MEO-ASCII + RS422
•	HTTL Sync
	HTTL Sync Modus: Deaktiviert
	Zyklische Statusinformation
	Zyklische Statusinformationen mitsenden: Aktiviert
	Init-Config deaktivieren
	Deaktiviert die Initialkonfiguration: Deaktiviert 💌

Dieser Schritt ist aufgrund des ausgewählten/-genutzten Mechanismus zur Etablierung einer GUI zur Parametrierung der IF2035-PROFINET erforderlich und verhindert, dass die Konfiguration im weiteren Verlauf wiederholt zur CPU gesendet wird.

6. Haftungsausschluss

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an MICRO-EPSILON oder den Händler zu melden.

MICRO-EPSILON übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten, die z.B. durch

- Nichtbeachtung dieser Anleitung / dieses Handbuches,
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch unsachgemäße Behandlung (insbesondere durch unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung) des Produktes,
- Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte,
- Gewalteinwirkung oder sonstige Handlungen von nicht qualifizierten Personen

am Produkt entstehen, entstanden sind oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, insbesondere Folgeschäden.

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch bei Defekten, die sich aus normaler Abnutzung (z. B. an Verschleißteilen) ergeben, sowie bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Wartungsintervalle (sofern zutreffend).

Für Reparaturen ist ausschließlich MICRO-EPSILON zuständig. Es ist nicht gestattet, eigenmächtige bauliche und/oder technische Veränderungen oder Umbauten am Produkt vorzunehmen. Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich MICRO-EPSILON das Recht auf Konstruktionsänderungen vor. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der MICRO-EPSILON, die unter Impressum | Micro-Epsilon https://www.micro-epsilon.de/impressum/ abgerufen werden können.

7. Service, Reparatur

Bei einem Defekt am Schnittstellenmodul senden Sie bitte die betreffenden Teile zur Reparatur oder zum Austausch ein.

Bei Störungen, deren Ursachen nicht eindeutig erkennbar sind, senden Sie bitte immer das gesamte System an:

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 94496 Ortenburg / Deutschland Telefon: +49/8542/168 - 0 Fax: +49/8542/168 - 90 info@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de

8. Außerbetriebnahme, Entsorgung

Um zu vermeiden, dass umweltschädliche Stoffe freigesetzt werden und um die Wiederverwendung von wertvollen Rohstoffen sicherzustellen, weisen wir Sie auf folgende Regelungen und Pflichten hin:

- Sämtliche Kabel am Schnittstellenmodul sind zu entfernen.
- Das Schnittstellenmodul, dessen Komponenten und das Zubehör sowie die Verpackungsmaterialien sind entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des jeweiligen Verwendungsgebietes zu entsorgen.
- Sie sind verpflichtet, alle einschlägigen nationalen Gesetze und Vorgaben zu beachten.

Für Deutschland / die EU gelten insbesondere nachfolgende (Entsorgungs-) Hinweise:

 Altgeräte, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den normalen Betriebsmüll (z.B. die Restmülltonne oder die gelbe Tonne) und sind getrennt zu entsorgen. Dadurch werden Gefahren für die Umwelt durch falsche Entsorgung vermieden und es wird eine fachgerechte Verwertung der Altgeräte sichergestellt.



- Eine Liste der nationalen Gesetze und Ansprechpartner in den EU-Mitgliedsstaaten finden Sie unter https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en. Hier besteht die Möglichkeit, sich über die jeweiligen nationalen Sammel- und Rücknahmestellen zu informieren.
- Altgeräte können zur Entsorgung auch an MICRO-EPSILON an die im Impressum unter https://www.micro-epsilon.de/impressum/ angegebene Anschrift zurückgeschickt werden.
- Wir weisen darauf hin, dass Sie für das Löschen der messspezifischen und personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
- Unter der Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE28605721 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

Anhang

A 1 Optionales Zubehör

PS2020



Netzteil; Hutschienenmontage, 2,5 A, Eingang 100 - 240 VAC, Ausgang 24 VDC / 2,5 A, Einbau-Type; Montage auf symmetrischer Normschiene 35 mm x 7,5 mm, DIN 50022

A 2 Werkseinstellung

Baudrate	9600 Baud
cycleMinTime	0 (= IF2035 ermittelt Zykluszeit)
SensorInterface	MEO+RS422
HTTL	OFF
CyclicDebugHeader	OFF

A 3 Einbindung in TIA-Portal

Die GSDML Datei enthält Informationen über ein PROFINET-Gerät. Diese Datei ist für den PROFINET Controller notwendig und muss in die entsprechende Konfigurationssoftware eingebunden werden.

Importieren Sie die GSDML-Datei. Wählen Sie dazu im Menü Extras > Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten den Pfad für die Datei < GSDML-Vx-MICRO-EPSILON-IF2035.xml > aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.

Gerätebeschreibung	sdateien verwa	ilten			×	
Installierte GSDs	GSDs im Pr	ojekt				
Quellpfad: C:\U	Jsers\11000516\D	esktop				
Inhalt des importie	erten Pfads					
🛃 Datei		Version	Sprache	Status	Info	
GSDML-V2.33-MICF	RO-EPSILON-IF2	V2.33	Englisch, D	Noch nicht installiert	PROFINET I	
				Löschen Installieren	Abbrechen	

Abb. 20 Import der Gerätebeschreibungsdatei

Wechseln Sie nach der Installation in die Projektansicht.

Klicken Sie in der Projektnavigation auf Geräte & Netze.

	Projektnavigation	a
	Geräte	
	19	
	▼ 🔄 demoif2030	
	Neues Gerät hinzt	ufügen
	Geräte & Netze	
3	PLC_1 [CPU 1212	C AC/DC/RIy]

Fügen Sie die IF2035-PROFINET dem Projekt hinzu.

Wählen Sie im Menü Weitere Feldgeräte > PROFINET IO > I/O > MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH > PNS > IF2035-PRO-FINET.



Ziehen Sie das IF2035-PROFINET in das Projekt.

Projekt1	Geräte & Netze				
					Leitung <9
🕞 🖁 Verneta	zen 🔛 Verbindungen 🗌	-MI-Verbindung	🔽 🖭 📲 🛄 🍳	±	
	\$7-1200			cmp2	
	CPU 1212C			57-1200	
			PN/IE_1		
				if2030pnet IF2030/PNET	
				Nicht zugeordnet	

Verbinden Sie den grünen PN-Port in der Gerätegrafik mit dem PN-Netz oder dem PN-Anschluss der SPS.

Vernetzen	12 13 11 11 1	ચ.±	
57-1200 CPU 1212C	РИЛЕ_1	cmp2 IF2030/PNET <u>57-1200</u>	
		if2030pnet IF2030/PNET 57-1200	

Abb. 21 IF2035-PROFINET als Hardware auswählen

Tragen Sie den Gerätename für die Identifizierung im PN-Netzwerk ein.

- Wechseln Sie in die Geräteansicht, doppelklicken Sie auf Ihre IF2035-PRO-FINET und bestimmen Sie im Inspektorfenster (Reiter Eigenschaften > Allgemein) dessen Geräte-Namen.
- Der Gerätename dient der Identifizierung im PN-Netzwerk und wird als Adresse verwendet; er muss systemweit eindeutig sein.

demoif2030 🔸 Nicht gruppier	te Geräte → if2030pnet [IF20	030/PNET]				-	7 =>	\$
			F Topologiesic	ht Netzsi	icht	Gerätes	icht	1
if2030pnet [IF2030/PNET]	- 🗉 📰 🍊 🗄 🔲 🍳 ±		Geräteübersicht					
nonet.		^	Modul		Baugr	Steck	E	
120301		=	 if2030pnet 		0	0	1	•
w.			PN-IO		0	0 X1	1	#
					0	1		
_					0	2		
					0	3		
-	and the				0	4		
-					0	6		
					0	7		
		~			0	10		,
> 10	00%		<	III			>	
if2030pnet [IF2030/PNET]			Eigenschaften	🗓 Info 追 🖞	Diagnos	e		2
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten	Texte						
Allgemein Kataloginformation	Allgemein							
PROFINET-Schnittstelle [X1] Allgemein	Nat	me: mylFDem	4					
Ethernet-Adressen Erweiterte Optionen	Au	itor: 11000516						

Abb. 22 Zuweisen eines Gerätenamens



Die Namensänderung muss ins PN-Netz kommuniziert werden

Führen Sie einen Rechtsklick auf die IF2035-PROFINET aus.

Sie gelangen nun in das abgebildete Kontextmenü.

Wählen Sie den Eintrag Gerätename zuweisen aus.

Klicken Sie im geöffneten Dialogfenster auf die Schaltfläche Liste aktualisieren.

Die möglichen Geräte im PN-Netzwerk werden angezeigt.

Markieren Sie in der nun erscheinenden Liste die Zeile mit Ihrer IF2035-PROFINET, die den neuen Namen erhalten soll, Feld Status, "Gerätename ist unterschiedlich". Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Name zuweisen.

PROFINET-Gerätena	me vergeben					PROFINET-Gerätename	vergeben					×
-		Konfigurierte	S PROFINET	-Gerät		-		Konfiguriertes	PROFINET-O	Gerät		
		PROFINET-G	erätename:	myifdemo				PROFINET-Ger	ätename:	myifdemo		
_			Gerätetyp:	IF2030/PNET		-		(Gerätetyp:	IF2030/PNET		
		Online-Zugan	g					Online-Zugang				
		Typ der PG/PC-S	chnittstelle:	PN/IE				Typ der PG/PC-Sch	nittstelle:	PN/IE		
		PG/PC-S	chnittstelle:	ASIX AX88179 US8 3.0	to Gigabi			PG/PC-Sch	nittstelle:	ASIX AX88179 USB 3	.0 to Gigabit Ethernet A 💌 🕐 强	
ط		Gerätefilter				d a		Gerätefilter				
8		Nur Ger	äte gleichen	Typs anzeigen		Nur Geräte gleichen Tvos anzeigen						
		Nur fals	ch parametri	erte Geräte anzeigen				Nur falsch	parametriert	e Geräte anzeigen		
			an parametric						has the	a constant since gen		
		I Nur Ger	ate onne Nan	nen anzeigen					e onne Name	n anzeigen		
	Erreichbare Te	ilnehmer im Netzwei	rk:				Erreichbare Tei	ilnehmer im Netzwerk:				
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status		IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status	
							192.168.0.1	00-0C-12-02-13-08	MICRO-EP	myif2030pnet	Gerätename ist unterschiedlich	
LED blinken						LED blinken						
	<			110			<			III		>
				Liste aktual	sieren					Liste	aktualisieren Name zuweisen	
				63	30						15	

Fügen Sie Module zum Gerät hinzu.

- Doppelklicken Sie auf das Gerät.
- Wählen Sie im Hardwarekatalog erst ein passendes Eingangsmodul für die Nutzdatenmenge an (das Modul wird vom Baustein festgelegt und muss mit dem ausgewählten in TIA übereinstimmen); ziehen Sie es in den ersten freien Slot in der Geräteübersicht.
- Wählen Sie im Hardwarekatalog das Ausgangsmodul Grundeinstellungen an und ziehen Sie es in den nächsten freien Slot in der Geräteübersicht.

	F Topologiesicht	h Netzsich	t 🛛	Gerätes	icht		Optionen		
	Geräteübersicht								
	Geräteübersicht ♥ Modul ▼ mylFDemo ▶ PN-IO		Baugr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Steck 0 0 X1 1 2 3 4 5 6 7	E	< 11	 ✓ Katalog ≤uchen> ✓ Filter <alle></alle> ✓ Kopfmodul ✓ Modul ✓ Modul ✓ Modul ✓ Grundeinst ✓ Eingangsmodu ✓ 128 Byte Ein 1424 Byte Filter 	Jule ellunger ule ngang	
-	< m		0 0 0 0 0 0	8 9 10 11 12 13 14	>	>	1424 byte Ein 16 Byte Ein 208 Byte Ein 32 Byte Ein 336 Byte Ein 544 Byte Ein 544 Byte Ein	Byte Eingang e Eingang yte Eingang e Eingang yte Eingang te Eingang yte Eingang yte Eingang te Eingang	

A 4 Sensorwerte, Datenformat, Umrechnung

A 4.1 Allgemein

Die Sensoren bzw. Controller geben nicht ausschließlich Abstandswerte aus. Die nachfolgende Übersicht beschreibt die Umrechnung bei der Ausgabe von Abstandswerten. Details zur Umrechnung bei Ausgabe von weiteren Werten finden Sie in den jeweiligen Betriebsanleitungen.

A 4.2 ACC5703

Baudrate 230400 b/s RS485 halbduplex Max. Abtastrate 1 kHz, Messwerte mit variabler Anzahl ab Werk auf ±2 g skaliert, Little Endian

Busadresse 126

Byte Data	Bedeutung	Datenformat	
Data[0]	Statusbyte (enthält Fehler-Flag, normalerweise 0x00)	8 bit	
Data[1] Data[4]	Messwert-Counter [bit 0:31]	Uint 32 bit	
Data[5]	Anzahl der Messwerte in diesem Paket = 3*x mit x [1 19]	8 bit	
Data[6]	Padding-Byte	8 bit	
Data[7]	Padding-Byte	8 bit	
Data[8]	Messwert 1 x-Achse [bit 0:7]		
Data[9]	Messwert 1 x-Achse [bit 8:15]		
Data[10]	Messwert 1 x-Achse [bit 16:23]	Float 32 Dit	
Data[11]	Messwert 1 x-Achse [bit 24:31]		
Data[n] n=8+(4*Data [5]/3)	Messwert 1 y-Achse [bit 0:7]		
Data[n+1]	Messwert 1 y-Achse [bit 8:15]	Elect 20 bit	
Data[n+2]	Messwert 1 y-Achse [bit 16:23]	FIDAT 32 DIT	
Data[n+3]	Messwert 1 y-Achse [bit 24:31]		
Data[n+m] m=4*Data[5]/3	Messwert 1 z-Achse [bit 0:7]		
Data[n+m+1]	Messwert 1 z-Achse [bit 8:15]	Elect 22 bit	
Data[n+m+2]	Messwert 1 z-Achse [bit 16:23]	Float 32 bit	
Data[n+m+2]	Messwert 1 z-Achse [bit 24:31]		

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Beschleunigungssensor. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.microepsilon.de/download/ manuals/man--inertial-SENSOR-ACC5703--de. pdf

Abb. 23 Kodierung der ACC5703-Messwerte im Übertragungsprotokoll

IF2035-PROFINET

A 4.3 ACS7000

RS422 Messrate 250 Hz ab Werk, alle Farbwerte und Farbabstände. Es können bis zu 32 Ausgabewerte parallel übertragen werden.

Baudrate 115200 b/s

Crown	Name	Index	Raw		Scaled			
Group		Index	Min	Max	Min	Max	Formula	Unit
	Framerate	1	2500	250000	20,00	2000,00	10^6/(x*12,5*2^4)*1000	Hz
Status	Shutter	2	2500	250000	20,00	2000,00	x*12,5*2^4)/10^9	μs
Sialus	TempDetector	3	-1024	1023	-256,00	255,75	x/4	°C
	TempLightSrc	4	-1024	1023	-256,00	255,75	x/4	°C
	Red	5	0	65535	0,00	100,00	x/65536*100	%
LightConcor	Green	6	0	65535	0,00	100,00	x/65536*100	%
LightSensor	Blue	7	0	65535	0,00	100,00	x/65536*100	%
	Brightness	8	0	65535	0,00	100,00	x/65536*100	%
Status	Counter	9	0	262143	0	262143	x	-
Status	Timestamp	10	0	262143	0,00	67,11	x*256/100000	s
	XYZ	11-13	0	131072	0,00	256,00	x/512	-
	RGB	14-16	0	131072	0,00	256,00	x/512	-
	LAB	17-19	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
	LUV	20-22	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
Color	LCH (L/C)	23-24	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
	LCH (H)	25	0	131071	0,00	256,00	x/512	0
	LAB99	26-28	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
	LCH99 (L/C)	29-30	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
	LCH99 (H)	31	0	184320	0,00	360,00	x/512	0

Das ACS7000 liefert am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Crown	Name	Index	Raw		Scaled			
Group			Min	Max	Min	Max	Formula	Unit
Status	Error	32	0	262143	0	262143	x	-
	1_1/2/3	33-35	NA	-				
		36-77						
Distance	16_1/2/3	78-80		-				
Distance	Min_1/2/3	81-83	-131072	131071	-256,00	256,00	x/512	-
	DetectedID	84	0	16	0	16	-	-
	MinDistID	85	0	16	0	16	-	-

Abb. 24 Übersicht Ausgabedaten via RS422

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das Farbmesssystem colorCONTROL ACS7000. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--colorCONTROL-ACS7000--de.pdf

A 4.4 DT6120

Baudrate 230400 b/s

RS485 halbduplex

Messwerte ab Werk auf Sensor-Messbereich skaliert, Little Endian

Standardmäßig werden 24-Bit Messwerte übertragen.

0xF00000 = 100 % des Sensor-Messbereichs

den entsprechend größere Messwerte ausgegeben.

= 0 % des Sensor-Messbereichs

Befindet sich der Sensor außerhalb des Messbereichs, so wer-

Busadresse 126

Die Messdaten bestehen aus einem Zähler, der Paketlänge m und den Messwerten. Die Paketlänge m bestimmt, wie viele Messwerte übertragen werden. Die Paketlänge m ist die Anzahl der Messwerte, die von der Elektronik seit der letzten Abfrage von Messdaten abgefragt wurde, ist aber auf die letzten 20 Messwerte beschränkt. Der erste Messwert in dem Daten [] Paket ist der älteste abgefragte Wert, der letzte ist der zuletzt abgefragte Wert.

0x0

Skalierung der Messwerte

Deswegen entsprechen:

Byte Data	Bedeutung	Datenformat		
Data[0]	Counter [7:0]	uncigned short		
Data[1]	Counter [15:8]			
Data[2]	Packet length m [7:0]	unsigned char		
Data[3]	Filler byte [7:0]	unsigned char		
Data[4]	Measuring value 1 [7:0]			
Data[5]	Measuring value 1 [15:8]	signed integer		
Data[6]	Measuring value 1 [23:16]	signed integer		
Data[7]	Measuring value 1 [31:24]			
Data[]	Measuring value m [7:0]			
Data[]	Measuring value m [15:8]	aigned integer		
Data[]	Measuring value m [23:16]	signed integer		
Data[]	Measuring value m [31:24]	1		

Abb. 25 Kodierung der DT6120-Messwerte im Übertragungsprotokoll

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das kapazitive Wegmesssystem. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--capaNCDT-6110-6120IP--de.pdf

A 4.5 IFC2421, IFC2422, IFC2451, IFC2461, IFC2471

RS422 Es können bis zu 32 Ausgabewerte parallel übertragen werden. Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 115200 b/s ab Werk

Ab Werk ist der Controller auf das Messprogramm Abstandsmessung eingestellt. Beschreibungen zu weiteren Messprogrammen finden Sie in der zugehörigen Betriebsanleitung. Das IFC24xx liefert am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in Millimeter umgerechnet werden:

$x = \frac{(d_{OUT} - d_{OUT})}{6}$	(d _{OUT} - 98232) * <i>MB</i>	X	=	Abstand / Dicke in mm
	65536	d _{OUT}	=	digitaler Ausgabewert
		MB	=	Messbereich in mm
		131000	=	Messbereichsmitte für die Abstandsmessung

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das konfokale Wegmesssystem

- confocalDT 2421/2422
- confocalDT 2451/2461/2471.

Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/ man--confocalDT-2421-2422--de.pdf

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/ man--confocalDT-2451-2461-2471--de.pdf

A 4.6 ILD1220, ILD1320, ILD1420

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 921600 Baud ab Werk

Auch während der Kommunikation mit dem Sensor kann dieser ständig Messwerte am RS422-Ausgang liefern.

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) am Sensor ausgegeben. Die Sensoren liefern am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in Millimeter umgerechnet werden:

Wert	Variablen	Wertebereich	Formel		
Abstand	x = Digitalwert	[0; <643] MBA-Reserve [643; 64877] Messbereich [>64877; 65520] MBE-Reserve	$d \text{[mm]} = \frac{1}{2} \left(\frac{102}{2} \times -1 \right) * MB \text{[mm]}$		
	MB = Messbereich [mm]	{10/25/50/100/200/500}	100 (65520)		
	d = Abstand [mm]	[-0,01 <i>MB</i> ; 1,01 <i>MB</i>]			

Abb. 26 Berechnung des Abstandswertes aus dem Digitalwert, ILD1220/1320/1420

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die laseroptischen Wegsensoren optoNCDT 1220/1320/1420. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-1220--de.pdf https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-1320--de.pdf https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-1420--de.pdf

1) Abstandswert ohne die Funktion Mastern.

A 4.7 ILD1750

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 921600 Baud ab Werk

Auch während der Kommunikation mit dem Sensor kann dieser ständig Messwerte am RS422-Ausgang liefern.

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) am Sensor ausgegeben. Die Sensoren liefern am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in Millimeter umgerechnet werden:

Wert	Variablen	Wertebereich	Formel
Abstand	x = Digitalwert	[0; 230604]	
	MB = Messbereich [mm]	{2/10/20/50/100/200}	x - 98232
	d Abstand [mm]	ohne Mastern [-0,01 <i>MB</i> ; 1,01 <i>MB</i>]	65536
	a = Abstand [mm]	mit Mastern [-2MB; 2MB]	

Abb. 27 Berechnung des Abstandswertes aus dem Digitalwert, ILD1750

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die laseroptischen Wegsensoren optoNCDT 1750. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-1750--de.pdf

A 4.8 ILD1900

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 921600 Baud ab Werk

Auch während der Kommunikation mit dem Sensor kann dieser ständig Messwerte am RS422-Ausgang liefern.

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) am Sensor ausgegeben. Die Sensoren liefern am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035/ENETIP zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in Millimeter umgerechnet werden:

Wert	Variablen	Wertebereich	Formel
Abstand	x = Digitalwert	[0; 230604]	
	MB = Messbereich [mm]	{2/10/25/50/100/200/500}	x - 98232
	d Abstand [mm]	ohne Mastern [-0,01 <i>MB</i> ; 1,01 <i>MB</i>]	65536
	a = Abstand [mm]	mit Mastern [-2MB; 2MB]	

Abb. 28 Berechnung des Abstandswertes aus dem Digitalwert, ILD1900

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die laseroptischen Wegsensoren optoNCDT 1900. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-1900--de.pdf

A 4.9 ILD2300

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 691200 Baud ab Werk¹

Auch während der Kommunikation mit dem Sensor kann dieser ständig Messwerte am RS422-Ausgang liefern.

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) am Sensor ausgegeben. Es werden 16 Bit pro Wert übertragen. Die Sensoren liefern am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in Millimeter umgerechnet werden:

Wert	Variablen	Wertebereich	Formel
Abstand	x = Digitalwert	[0; <643] MBA-Reserve [643; 64877] Messbereich [>64877; 65520] MBE-Reserve	$d \text{[mm]} = \frac{1}{2} \left(\frac{102}{2} \times 1 \right) \times MB \text{[mm]}$
$MB = Messbereich [mm] $ {10/25/50		{10/25/50/100/200/500}	100 (65520)
	d = Abstand [mm]	[-0,01 <i>MB</i> ; 1,01 <i>MB</i>]	

Abb. 29 Berechnung des Abstandswertes aus dem Digitalwert, ILD2300

Weitere Informationen, gerade zu den möglichen Ausgabewerten, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die laseroptischen Wegsensoren optoNCDT 2300. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoNCDT-2300--de.pdf

1) Ab Werk ist der ILD2300 auf 691,2 kBaud eingestellt. Erhöhen Sie im Sensor die Baudrate auf 921,6 kBaud.

A 4.10 ILR2250

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 115200 Baud ab Werk

Auch während der Kommunikation mit dem Sensor kann dieser ständig Messwerte am RS422-Ausgang liefern.

Über die Schnittstelle RS422 werden 28 Bit pro Ausgabewert übertragen. Jeder Datenframe besteht aus den zwei Werten Zeitstempel in ms und Abstand in 1/10 mm, gefolgt durch ein Footerbyte.

- Der Sensor sendet die Daten im Format Big Endian.
- Jeder Wert wird in 4 Bytes übertragen, die unteren 7 Bits werden für die Daten verwendet.
- Die IF2035-PROFINET extrahiert den Abstandswert aus dem Datenframe und löscht die Markierungsbits.
- Die 4*7 Bits werden zu einem 28 Bit-Wert zusammengefügt.
- Die IF2035-PROFINET sendet die Daten im Format Little Endian.

Abstandswert in Millimeter:

Der Anwender bzw. eine SPS muss den übertragenen Wert durch 10 teilen, um Abstandswerte mit einer Auflösung von 0,1 mm zu erhalten.

A 4.11 INC5701

Baudrate 230400 b/s RS485 halbduplex Max. Abtastrate 250 Hz, ab Werk INC5701D, Little Endian

Busadresse 126

Byte	Bedeutung	Datenformat
Data[0]	Statusbyte (enthält Fehler-Flags, normalerweise 0x00)	8 bit
Data[1]	Langzeitwerte-Counter [bit 0:7]	Uint 32 bit
Data[2]	Langzeitwerte-Counter [bit 8:15]	
Data[3]	Langzeitwerte-Counter [bit 16:23]	
Data[4]	Langzeitwerte-Counter [bit 24:31]	
Data[5]	Anzahl der Messwerte in diesem Paket	8 bit
Data[6]	Padding-Byte	8 bit
Data[7]	Padding-Byte	8 bit
Data[8]	Messwert 1 [bit 0:7]	Float 32 bit
Data[9]	Messwert 1 [bit 8:15]	
Data[10]	Messwert 1 [bit 16:23]	
Data[11]	Messwert 1 [bit 24:31]	
Data[12]	Messwert 2 [bit 0:7]	Float 32 bit
Data[13]	Messwert 2 [bit 8:15]	
Data[14]	Messwert 2 [bit 16:23]	
Data[15]	Messwert 2 [bit 24:31]	

Abb. 30 Kodierung der Messwerte im Übertragungsprotokoll, INC5701S

Byte Data	Bedeutung	Datenformat			
Data[0]	ata[0] Statusbyte (enthält Fehler-Flags, normalerweise 0x00)				
Data[1] Data[4]	Messwert-Counter [bit 0:31]	Uint 32 bit			
Data[5]	Anzahl der Messwerte in diesem Paket	8 bit			
Data[6], Data[7]	Padding-Byte	8 bit			
Data[8]	Messwert 1 LP ¹ [bit 0:7]				
Data[9]	Messwert 1 LP ¹ [bit 8:15]				
Data[10]	Messwert 1 LP ¹ [bit 16:23]				
Data[11]	Messwert 1 LP ¹ [bit 24:31]	Float 32 bit			
Data[12]	Messwert 2 LP ¹ [bit 0:7]				
Data[13]	Messwert 2 LP ¹ [bit 8:15]				
Data[14]	Messwert 2 LP ¹ [bit 16:23]	-			
Data[15]	Messwert 2 LP ¹ [bit 24:31]				
Data[n] n=8+(4*Data [5])	Messwert 2 SF ² [bit 0:7]				
Data[n + 1]	Messwert 2 SF ² [bit 8:15]				
Data[n + 2]	Messwert 2 SF ² [bit 16:23]	Float 32 bit			
Data[n + 3]	Messwert 2 SF ² [bit 24:31]				
Data[n + 4]	Messwert 2 SF ² [bit 24:31]				
Data[n + 5]	Messwert 2 SF ² [bit 24:31]				

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Neigungssensor. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/ download/manuals/man--inertialSENSOR-INC5701--de.pdf

Die Messdaten bestehen aus einem Statusbyte, einem Messwert-Counter, Anzahl der Messwerte und den Messwerten Der Messwert-Counter zählt kontinuierlich aufsteigend mit jedem Abtastwert. Er stellt die Anzahl der im Sensor seit der letzten Abfrage vom Master gespeicherten Messwerte dar und zeigt daher die Anzahl der in diesem Paket übertragenen Messwerte (Floats) an. Der erste Messwert im Data[]-Paket ist der älteste Messwert. Ein Messwert wird als 4-Byte-Datentyp Float in der Einheit Winkelgrad [°] dargestellt.

Abb. 31 Kodierung der INC5701-Messwerte im Übertragungsprotokoll, INC5701D

1) LP = Low pass filter (Tiefpass-Filter) 2) SF = SensorFUSION Filter

A 4.12 DTD, MSC7401, MSC7602, MSC7802

Baudrate 256000 Baud ab Werk, [9600 ... 256000] RS485 halbduplex Messwerte ab Werk auf Analogwert skaliert, Little Endian Busadresse 126 [2 ... 126]

Senden	0x10	0x7E 1	0x01 ²	0x4C	0xCB ³	0x16									
Empfangen	0x68	0x0B	0x0B	0x68	0x01 ²	0x7E 1	0x08	0xAE	0x47	0x61	0x3F	0x00	0x00	0x00	0x00
	0x1C 4	0x16													
Ergebnis	Description				Format				Example						
	Unskalierter Wert				Bytes 8 - 11:				0x3F6147AE (float)						
					4 Bytes, float, Little-Endian				= 0.88 V						
	Skalierter Wert					Bytes 12 - 15:Wenn dieser Wert 0 ist, wurde der Controller nicht eingerichtet. Ander falls wird das digitale Gegenstück Analogausgang entsprechend de Einstellung gesendet, die Sie zuwe Controller vorgenommen haben.						le der Ande stück nd der e zuvo ben.	rn- zum r im		
	Maximale Geschwindigkeit für die Datenübertragung (1x Senden + 1x Empfangen): ~3 ms @ 256.000 Baud										aud				
1) DA: 126	3) CH: Prüfsumme Senden: Bytes 2 - 4														

Abfolge für eine Messwertanforderung:

2) SA: 1

4) CH: Prüfsumme Empfangen: Bytes 5 - 15

4) CH: Pruisumme Emplangen: Bytes 5

Abb. 32 Kodierung der Messwerte im Übertragungsprotokoll

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das induktive Wegmesssystem. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--induSENSOR-MSC7xxx--de.pdf

A 4.13 ODC2520

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 115200 Baud ab Werk

Ab Werk gibt der Controller die Messwerte im Messprogramm Kante Hell-Dunkel an das Web-Diagramm aus; d. h. die Ausgabe muss an die RS422-Schnittstelle umgeleitet werden.

Das ODC2520 liefert am Ausgang 3 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in μ m umgerechnet werden:

x = Messwert (Kantenposition, Differenz, Mittelachse) in μ m

 $x [\mu m] = d_{OUT} - 131000$

d_{OUT} = digitaler Ausgabewert; d_{OUT} \geq 262072 sind Fehlerwerte

Abb. 33 Berechnung der Kantenposition aus dem Digitalwert, ODC2520

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das Laser-Mikrometer optoCONTROL 2520. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--optoCONTROL-2520--de.pdf

A 4.14 **ODC2700**

RS422 Die Konfiguration bzw. Auswahl der Daten erfolgt über ASCII-Befehle oder über das Webinterface.

Baudrate 921600 Baud ab Werk

Ab Werk gibt der Controller die Messwerte im Preset Bandkante an das Web-Diagramm aus; d. h. die Ausgabe muss an die RS422-Schnittstelle umgeleitet werden.

Das ODC2700 liefert am Ausgang 5 Byte pro Wert. Diese werden durch die IF2035-PROFINET zu 4 Byte kodiert, siehe Kap. 5.3.

Die linearisierten Messwerte können nach der folgenden Formel in μ m umgerechnet werden:

v [mm] —	d _{OUT}
x [iiiiii] —	100000

x = Messwert (1. Kante von MBA aus) in mm d $_{OUT}$ = digitaler Ausgabewert

Abb. 34 Berechnung der Kantenposition aus dem Digitalwert, ODC2700

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das Laser-Mikrometer optoCONTROL 2700. Die aktuelle Version finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/download-file/manuals/man--optoCONTROL-2700--de.pdf

A 5 Cheat-Sheets

IF203x Hardware Configuration - Settings

ii 2007 Hardware Conliguration - Settings										
Sensor	Input-width	Baudrate	Mini-mum	Sensor Interface	HTTL Sync	Cycl. Status Info	ME-Bus Ar-	Initial Configura-		
	[Byte]	[KBaud]	Cycle Time			(8 Byte Header)	ticle number	tion (see manual		
			[ms]			(DW0= Counter	checking	plc-example)		
						DW1=Errorcode)		PROFINET only		
MSC7401/DTD	16	256.000	4	0: ME-Bus + RS485	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
MSC7x02	32	256.000	10	0: ME-Bus + RS485	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
INC5701	32	230.400	0	0: ME-Bus + RS485	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
DT6120	16	230.400	0	0: ME-Bus + RS485	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
ILD1x20	16	921.600	0	2: MEO-ASCII + RS422	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
ab FW V1.65										
ILD1750		691.200								
ILD1900		921.600								
ILD2300		691.200								
IFC2421	32	115.200	0	2: MEO-ASCII + RS422	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
IFC2422										
ODC2520 ¹	16	115.200	0	2: MEO-ASCII + RS422	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
ODC2700	32	921.600	0	3: MEO-ASCII +	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
				RS422 - 32 Bit						
C-Box	32	115.200	0	2: MEO-ASCII + RS422	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
MFA				2: MEO-ASCII + RS422	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
ILR2250	16	115.200	50	3: MEO-ASCII +	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled		
				RS422 - 32 Bit						

1) Baudrate 4 Mbaud recommended

IF203x Hardware Configuration - Settings											
Sensor	Input-width	Baudrate	Mini-mum	Sensor Interface	HTTL Sync	Cycl. Status Info	ME-Bus Ar-	Initial Configura-			
	[Byte]	[KBaud]	Cycle Time			(8 Byte Header)	ticle number	tion (see manual			
			[ms]			(DW0= Counter	checking	plc-example)			
						DW1=Errorcode)		PROFINET only			
IMC5xx0	16	115.200	0	3: MEO-ASCII +	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled			
				RS422 - 32 Bit							
CT/CTL	32	9.600	4	4: MEthermo + RS485	enabled	enabled	enabled	enabled/disabled			

The input width is the length of the "Cyclic Status Information" plus the "Preferred Sensor Data Size" (user data). E.g.: 8 bytes (cyclic status information) + 16 bytes (preferred sensor data size/user data) = 24 bytes --> input width = 32 bytes



MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Deutschland Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 · Fax +49 (0) 8542 / 168-90 info@micro-epsilon.de · www.micro-epsilon.de Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/

X9750467-A012094MSC © MICRO-EPSILON MESSTECHNIK